



机械键盘说明书

raceman® R系列

www.ikbc.com.cn

使用说明书

产品介绍

该产品是一款支持RGB背光功能的机械键盘,采用QWERTY布局。键盘内置Cherry MX系列轴体,双层PCB板,默认全键无冲(BIOS六键无冲)。

包装内容物

- 1.键盘主体×1
- 2.使用说明书×1

技术性资料

按键使用寿命:单颗按键5000万次

键数:US ASCII(104/108键)

可用配置:US配列

电缆线:约1.5米

端口:USB

主要功能特点

背光及灯效调节

预设灯效

Fn+F4可以循环调节灯效:常亮、呼吸、波浪、雨滴、时光

Fn+F5可以循环调节灯效:单点亮、涟漪、激光、跑马灯

背光颜色和灯效可通过以下组合方式调节

Fn	+	Esc	=	开启调色盘 (须当前模式支持)
		F1-F3		分别单独调节红色、绿色和蓝色 (须当前模式支持)
		F4		全域点亮灯效循环调节
		F5		全域不点亮灯效循环调节
		F6		关闭所有背光

背光亮度和频率调节

Fn	+	↑	=	增加亮度
		↓		降低亮度
		→		灯光频率加快
		←		灯光频率减慢

RGB调色

可通过Fn+F1/F2/F3对键盘背光进行RGB调色, F1代表红色, F2代表绿色, F3代表蓝色, 每种颜色有7档。每次按Fn+F1/F2/F3, 键盘的背光将增加一档相应颜色。

当在预设灯效下使用RGB调色时, 混色结果将直接表现在整个键盘上。

调色盘

使用Fn+Esc可开启调色盘, 调色盘模式下, 所有按键背光将呈现不同的颜色, 通过空格可切换三盘不同的颜色。选中想要的颜色, 可对按键背光进行色彩设置。

各灯光模式可调节对应项

组合键				灯光模式	亮度调节	速度调节	调色盘	RGB 调色
Fn	+	F4	=	常亮	√	×	√	√
				呼吸	√	√	√	√
				全彩波浪	√	√	×	×
				雨滴模式	√	√	×	×
				时光	×	×	√	√
	+	F5		单色单点亮	√	√	√	√
				随机单点亮	√	√	×	×
				单色涟漪	√	√	√	√
				随机涟漪	√	√	×	×
				单色激光	√	√	√	√
				随机激光	√	√	×	×
				单色跑马灯	√	√	√	√
				随机跑马灯	√	√	×	×

其他功能

Fn	+	F7	=	锁定/解锁Win键（锁定时空格左右两侧亮起红灯）
		F9		静音（仅限R410）
		F10		音量减（仅限R410）
		F11		音量加（仅限R410）
		F12		计算器（仅限R410）
		Del		恢复出厂设置

恢复出厂设置

长按Fn+Del三秒进入复位，所有设置内容将全部清除并返回初始状态，伴随系统指示灯闪烁3次。

说明书适用于 raceman® R400/R410

说明书中最终解释权归北京汉德默兹克科技有限公司所有